

FALKE B3X LE / B5X LE

Montáž (str. 10)

FALKE B3X LE / B5X LE disponuje integrovanou Picatinny MIL-STD 1913 montáží.

FALKE B3X LE / B5X LE a postranní montážní klapky jsou již předmontovány.

Z bezpečnostních důvodů musí být při montáži dodržena bezpečná vzdálenost 8 cm od konce zařízení k očím.

Pro správnou montáž na zbraň postupujte prosím následovně:

1. Uvolněte napínací páčku (2)
2. Zařízení dejte do pozice za reflexní zaměřovač tak, aby čočka objektivu (3) ukazovala ve směru vyústění (vpředu)
3. Hřídel upínacího systému musí doléhat na doraz do příslušného Picatinny otvoru ve směru vyústění a zařízení musí být položeno na kolejnici na plocho.
4. Poté otáčejte upínací páčkou až do stavu aretace/ na doraz.
5. Pokud by montáž byla příliš volná (nebyla utažená na doraz), dejte upínací páčku do kompletně otevřené pozice a zatlačte páčku směrem dovnitř.
6. Nyní otočte o malý kousek s knoflíkem na protilehlé straně ve směru hodinových ručiček a zatlačte ho zpátky směrem dovnitř.

Nastavení výšky (str. 12)

Stiskněte upínací hřídel na levé straně směrem dolů, tím se zvětšovací modul nakloní díky pružinové síle o 90° doprava.

Pokud je to nutné, můžete výšku svého reflexního zaměřovače vyrovnat pomocí rozpěrek, které jsou součástí balení.

1. Otočte postranní montážní klapkou o 90° doprava.
2. Uvolněte a odstraňte oba montážní upevňovací šrouby na spodní straně B3X LE /B5X LE pomocí přiloženého šestihranného klíče.
3. Pro montáž rozpěrky mezi FALKE B3X LE / FALKE B5X LE a montáž samotnou, použijte o něco delší šrouby, které jsou součástí balení.

Výška středového ramena je bez rozpěrek 35,5 mm a s rozpěrkou 38,5 mm.

Optické nastavení (str. 13)

Centrování zaměřovacího kříže (???)

Optické nastavení

Toto nastavení vám umožňuje přesné, ostré nastavení FALKE B3X LE /B5X LE pro vaše oko. Provádí se skrze otáčení dioptrickou korekcí (6) směrem dovnitř nebo ven.

Centrování zaměřovacího kříže (???)

Zaměřovací kříž vašeho reflexního zaměřovače FALKE B3X LE / FALKE B5X LE musí být centrován následovně:

Otočte výškovým (7) a stranovým (8) nastavením ve směru nebo proti směru šipky (střely). Pokud při zašroubovávání šroubů ucítíte odpor, dosáhli jste konce možného nastavení.

Péče o nastavení optiky

Zaměřovací kříž příliš vysoko : Oprava ve směru šipky označením „up“

Zaměřovací kříž příliš nízko: Oprava proti směru šipky označením „up“

Zaměřovací kříž příliš vpravo: Oprava ve směru šipky pomocí označení „R“

Zaměřovací kříž příliš vlevo: Oprava proti směru šipky pomocí označení „R“

Vnější nečistoty setřete jednoduše pouze suchým nebo lehce vlhkým mikrofasovým hadříkem.

Nejdříve ofoukněte nečistoty a cizí předměty z čočky. Potom tyto nečistoty odstraňte z čočky pomocí štětce na optiku.

Při silném znečištění, jako jsou například olejové skvrny nebo otisky prstů, je vhodné použít speciální čisticí pěnu na optiku v kombinaci s velmi měkkým hadříkem, který nepoškodí povrchovou úpravu, lepení a těsnost optiky.

Záruční ustanovení

Tipy z praxe

- V podstatě bez vůle, bez napětí, zajistit proti sesmeknutí a nemontovat v náklonu, našíkmení.
- Nastřelování pouze z pevné podpěry a s použitím kvalitní munice

Podmínky pro záruku

Veškeré záruky a garance se odvíjejí a jsou vyřizovány prostřednictvím specializovaných obchodů.

Varování

Nikdy nerozkládejte přístroj na jednotlivé díly. Veškeré práce uvnitř zařízení mohou být prováděny pouze výrobcem. Každá neautorizovaná manipulace vede k propadnutí záruky.