

Bezpečnostní upozornění (str. 8)

Montáž

Bezpečnostní upozornění – nastavení a veškeré úpravy na reflexním zaměřovači provádějte pouze na nenabitých a na zajištěných zbraních. Dodržujte stále bezpečnostní pravidla při zacházení se střelnými zbraněmi. Nikdy se nedívejte optikou přímo do slunce, mohlo být dojit k vážnému poškození zraku.

Montáž FALKE LE disponuje integrovaným Picatinny - / Weaver montáží. Rychloupínací páka (6) je vybavena přídatným bezpečnostním posuvem, který zabraňuje nechtěnému uvolnění.

Z bezpečnostních důvodů musí být dodržena bezpečná vzdálenost 8 cm od konce zařízení k očím.

Montáž a Použití (str. 9)

Pro správnou montáž postupujte následovně:

1. Zlehka stiskněte posuvnou pojistku (7) doprava
2. Otevřete rychloupínací páku (6), která uvolní montáž
3. Dejte přístroj do takové pozice, aby čočka objektivu (8) směřovala ve směru
4. Příčný bolcen rychloupínacího systému musí přiléhat nadoraz do drážky Picatinny
5. Poté pohybujte rychloupínacím systémem směrem vzad, dokud není zasunuta

Zapnutí/Vypnutí nočního režimu

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko „ON“.

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko „ON“ znovu a několik sekund ho podržte až do vypnutí (ca. 3s)

Noční režim modulu se aktivuje stisknutím tlačítka NV po dobu 3s.

Noční režim modulu se deaktivuje stisknutím tlačítka NV pro dobu 3s.

Pokud je aktivován Falke LE modul, může být mezi nimi moduly přepínáno po stisknutí tlačítka NV (ca 3s)

Falke má 2 funkce úspory energie:

- 1) Po 5 minutách bez pochybu a užívání se automaticky přepne do režimu spánku. Každý pohyb jako např., znovu zvednutí, aktivuje přístroj znovu během půl sekundy
- 2) Pokud je zařízení 2 hodiny bez pohybu a užívání, úplně se vypne. K tomu, aby se zařízení opět zapnulo je zapotřebí stisknout tlačítko ON.

Regulace jasu (str. 11)

Pokud stisknete šipkovou klávesu směrem nahoru (4), zvýšíte intenzitu jasu. Opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného jasu.

Pokud stisknete šipkovou klávesu směrem dolů, sníží se intenzita jasu.

Falke LE má 10 standardních a 10 nočních režimů jasu. Dle využívání a na základě vypínací automatiky bude doba životnosti garantována až do 4000 hodin. Během režimu spánku, bude znovu obnoven

naposledy nastavený stupeň jasu. Pokud po zapnutí 4x zabliká světelný spouštěč, vystačí zbývající napětí na 2 hodiny provozu. Toto se projevuje pouze při výměně modulu, případně během zapínání/vypínání. Při normálním používání nastavování jasu tento světelný spouštěč neblíká.

Doporučení: Používejte výhradně značkové baterie a vyměňte je nejpozději každých 5 let

Výměna baterie (str. 14)

Zařízení FALKE LE je poháněno baterií CR2

Pro správně uvedení do provozu dodržujte následující kroky:

Upozornění: Před prvním použitím odstaňte plastové pásky z baterií, které jsou umístěny u nových zařízení.

- 1) Odšroubujte krytku baterií ve směru hodinových ručiček.
- 2) Vyjměte baterie z držáku
- 3) Vložte plně nabitě baterie + pólem dolů
- 4) Nasaďte zpět krytku a znovu zašroubujte

Varování (str.15)

Nejdříve ofoukněte nečistoty a cizí předměty z čočky. Potom tyto nečistoty odstraňte z čočky pomocí štětce na optiku.

Při silném znečištění, jako jsou například olejové skvrny nebo otisky prstů, je vhodné použít speciální čisticí pěnu na optiku v kombinaci s velmi měkkým hadříkem, který nepoškodí povrchovou úpravu, lepení a těsnost optiky.

Nikdy nerozkládejte přístroj na jednotlivé díly. Veškeré práce uvnitř zařízení mohou být prováděny pouze výrobcem. Každá neautorizovaná manipulace vede k propadnutí záruky.

Podmínky pro záruku (str. 17)

Veškeré záruky a garance se odvíjejí a jsou vyřizovány prostřednictvím specializovaných obchodů. S účtenkou se obraťte na prodejce, který vám zboží prodal.

Nikdy nezasílejte zaměřovač bez předchozí domluvy. Může dojít ke ztrátě vzhledem k různým možnostem jako například odeslání na špatnou adresu nebo jiné problémy ve spojitosti s neznámým balíčkem.